Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
+	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol-	VOL –	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Replacement	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
	Ball	SEARCH TV/R	TV/R
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏮ ◀◀	<<	◀◀	<<
⏭ ▶▶	>>	▶▶	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Original	Replacement