Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Subtl	AD SUBT	Subt
	Tv/SAT	SEARCH TV/R	TV/R
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
	Timer	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up	▲	Up
CH▼	Down	▼	Down
VOL ▶	Right	▶	Right
VOL ◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL ▶	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Vol-	VOL −	Vol -
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
M-P	M-P	APP MEDIA	Media
↑	↑	»	>>
↓	↓	«	<<

Original		Replacement		Original	Replacement
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back		
SAT	Red/SAT	A	Red		
ZOOM	Green/Zoom	B	Green		
PAUSE	Yellow/Pause	C	Yellow		
TV/RADIO	Blue/Tv/Radio	D	Blue		