Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Guide	Guide / EPG / -/--
Standby	Power	♥/ FAV	Fav / Marker / PC
Theatre	Smart / List	[i+]/[?]	Info / Angle
<</◁I/◁	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	Left	Left
>>/II>/I>	>> / Tune+	OK	OK
Sync Menu	D.Menu / Top	Right	Right
I<<	I<< / Preset-	Return/Back	Back / Return
Stop	Stop / Hold	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Options	Setup / OPT /
?/i-Manual	TV/Radio /	Home	Menu / Home
Scene	Sleep / Timer	Red	Red / Netflix / Search
3D	Shift + 3	Green	Green / APP / Repeat
[+]	Zoom / Size	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital/Analog	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear	1	1
Internet/Video	Display / Media	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡] / Text		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Vol +		+ VOL	Vol +		
Prog+		+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol -		VOL −	Vol -		
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		