Mandis shop

EUR511380

Original		Replacement	
	Power		Power
	[+]	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	+		Right
	-		Left
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
F	F	TOP MENU MENU	Menu
N	N	CLEAR EXIT	Exit
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VCR 0	0	0	0
C	C	C	Yellow
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

https://aleferlelunge.de/1338-53-replacement-remote-control-for-EUR511380.htm