Original		Replacement	
	Standby		Power
	Prog	PROG SLEEP	Sleep
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Open/Close	ZOOM	Eject
	N/P	HOME SMART	Smart
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Language	SOUND DUAL	Dual
	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
	Time	TIMER AV	AV
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	L/R	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Step	C	Yellow
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Slow	D	Blue
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
STOP	Stop	■	Stop		
⏮	I <<	<<	I <<		
⏭	>>I	>>	>>I		
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
TITLE	Title	CLEAR EXIT	Exit		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
PSCAN/NORMAL	Return	RETURN BACK	Back		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
MODE	Mode	B	Green		