Original		Replacement		Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	[≡i]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		[≡o]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ASPECT	[<>] / Aspect	SURROUND	Eject / Surround	OK	OK	OK	OK
DTV/RADIO	DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		[≡+]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
COLOUR SYSTEM	Colour System	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Play	SLOW	Play / Slow
FUN-LINK	Fun-Link	LIST SMART	Smart / List		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol +	VOL +	Vol +		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Vol -	VOL -	Vol -		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		<<	TUNE-	<< / Tune-
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		>>	TUNE+	>> / Tune+
P	P-	CH PAGE -	CH- / Page-	9	9	BLUETOOTH 9	9
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	1	1	TV 1	1

Original		Replacement		Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2		Left		Left
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
	Power		Power				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				