| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV |
| Sleep | Sleep |
| Picture Mode | Format |
| Sound Mode | Shift + Dual |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| [<>]/Aspect | 3D |
| Guide | Guide |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Back | Back |
| Eco | Shift + 3D |
| Menu | Menu |
| i | Info |
| Audio | Dual |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |
| Mute | Mute |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Red | Red |
| Green | Green |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW | Yellow | C | Yellow | | |
| BLUE | Blue | D | Blue | | |
| Fun-Link | Fun-Link | APP MEDIA | Media | | |
| | [...] | AD SUBT | Subt | | |
| | [≡♦] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | [≡o] | HOME SMART | Smart | | |
| | [≡+] | SETTINGS OPT | Options | | |
| | [≡] | REPEAT TEXT | Text | | |
| | [≡?] | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | [≡i] | DISC NAV LIST | List | | |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| | Stop | ■ | Stop | | |
| | >>I | ≫ | >>I | | |
| | I<< | ≪ | I<< | | |
| | >> | ≫ | >> | | |
| | << | ≪ | << | | |