| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Source | | AV / Input / RDS | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| TV | | TV/Radio / | |
| 0 | | 0 | |
| Recall | | Fav / Marker / PC | |
| V+ | | Vol + | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| P+ | | CH+ / Page+ | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| V- | | Vol - | |
| World/Internet | | Smart / List | |
| P- | | CH- / Page- | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Q. Menu | | D. Menu / Top | |
| Up | | Up | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | |
| Right | | Right | |
| Down | | Down | |
| Back | | Back / Return | |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| i | | Info / Angle | |
| Music/Camera | | Display / Media | |
| TV Guide | | Guide / EPG / -/-- | |
| */O | | Shift + 1 | |
| */Q | | Shift + 2 | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| [ - O- ] | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| << | TUNE- << — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ >> — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |