Original		Replacement	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TV		TV/Radio /	
0		0	
Recall		Fav / Marker / PC	
V+		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	
P+		CH+ / Page+	

Original		Replacement	
V-		Vol -	
World/Internet		Smart / List	
P-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Q. Menu		D. Menu / Top	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
i		Info / Angle	
Music/Camera		Display / Media	
TV Guide		Guide / EPG / -/--	
*/O		Shift + 1	
*/Q		Shift + 2	

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡] / Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
LANG.	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
[≡] . .	TITLE SOUND — Sound / Title		
[- O-]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
<<	TUNE- << — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		