Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
PC	P.C.	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	SOURCE	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Up		Up

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH -	CH -	CH –	Ch -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PIC	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
NICAM	NICAM	APP MEDIA	Media
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
TV	TV	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Replacement		Original	Replacement
SCART1	SCART1	AD SUBT	Subt		
Y.Pb.Pr	Y.PB.PR	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play		
HOLD	Hold	❚❚	Pause		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
INDEX	Index	■	Stop		
SUBPAGE	Subpage	REC MODE ●	Rec		
SIZE	Size	ECO 3D	3D		
AUTO	Auto	-/-- GUIDE	Guide		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		