Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
DELETE *	*/Delecte	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAGE CH	CH/Page+	+ CH	Ch +
CH	CH/Page-	CH −	Ch -
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
STATUS i	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶ II▶	Right/II>	▶	Right
◀ ◀II	<II/Left	◀	Left
	Red	A	Red
CHAPTER	Green/Chapter	B	Green
MANUAL SKIP -10s	Yellow/Manual Skip -10s	C	Yellow
SKIP +60s	Blue/Manual Skip +60s	D	Blue
ShowView	ShowView	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE II PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live	II	Pause

Tv

Original	Replacement
Play/x1.3	Play
Stop	Stop
I<< Skip	I<<
Skip >>I	>>I
<< Slow/Search	<<
Slow/Search >>	>>
Direct Tv Rec	TV/R
Select Drive	Text
Prog/Check	Sleep
Ext Link	3D
Rec Mode	Shift + Rec
Audio	Dual
[≡◆]/STTL	Subt
Display	Shift + Info
Time Slip	D. Menu
Power TV	Shift + Power
AV Tv	Shift + AV

Original	Replacement
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -