Original		Replacement	
	Power		Power
	TV/ Sour ce	TIMER AV	AV
	Wi de	PICTURE FORMAT	For mat
	TXT/ TV	REPEAT TEXT	Text
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
	Mut e	MUTE	Mut e
	[Y] / [≡?]	ZOOM	Ej ect
	D/ A/ P≡P	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
CS	CS	FAV PRE-CH	Pr e Ch
+ P	PR+	+ CH	Ch +
P —	PR-	CH —	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN ENTER	Ret ur n	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up

Original	Replacement
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Time Out	List
Replay	TV/R
Play	Play
Stop	Stop
Rec	Rec
Pause/Step	Pause
<<	<<
>>	>>
Power DVD	Shift + Power
AVD 3D	Media
I <<	I <<
>>I	>>I
HDD Menu	Shift + D. Menu
Timer Rec	Shift + AV

Original	Replacement
Clear	Exit
Play List	Shift + List
Rec Mode	Shift + Rec
Repeat	Shift + Text
A-B	Sleep
Zoom	Shift + Eject
Surround	Dual
Bass	Shift + Dual
→ ←	Shift + Subt
▼A-B	Shift + Sleep
[≡♦]	3D
[≡+]	Smart
F	Shift + Menu
DVD Up	Shift + Up
DVD Down	Shift + Down
DVD Left	Shift + Left
DVD Right	Shift + Right

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD I <<	SHIFT + << Shift + I <<		
DVD >>I	SHIFT + >>I Shift + >>I		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
DVD <<	SHIFT + << Shift + <<		
DVD >>	SHIFT + >> Shift + >>		
DVD Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop		
DVD Pause/Step	SHIFT + II Shift + Pause		
DVD Play	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
DVD Enter	SHIFT + OK Shift + Ok		