Original	Replacement
Info	Info / Angle
Power	Power
TV	TV/ Radio /
AV	AV / Input / RDS
R	Shift + TV/ Radio / Program
F1	Shift + 1
F2	Shift + 2
F3	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
Blue/ Video	Shift + 4
Blue/ Video	Blue / Prime Video / Random
Yellow/ Sound	Sound / Title
Yellow/ Sound	Yellow / YouTube / Repeat
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
White	Fav / Marker / PC
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Green/ Timer	Sleep / Timer
Green/ Timer	Green / APP / Repeat
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Red/ Recall	Back / Return
Red/ Recall	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement	
+	Vol +	VOL +	Vol +				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				