Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TIMER ON/OFF	On/Off Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PORT	Port	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3/TA	CD-STB 3	3
4	4/PTY-	VIDEO 4	4
5	5/PTY Search	TAPE 5	5
6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
CD RIPPING	CD Ripping	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING	Tuning Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
TUNING Tuning Down	CH PAGE CH- / Page-	P.BASS P. Bass	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home	SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Up	Up	SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return	ANGLE Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
Left	Left	REMAIN Remain	LIST SMART Smart / List
ENTER Enter	OK OK	MO/ST Mo/St	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Right	Right	ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle	CANCEL Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
Down	Down	DEMO Demo	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
REPEAT A-B A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
TUNER MEMORY Tuner Memory	REC MODE Rec / Rec Mode		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
DSP/EQ DSP/EQ	MEDIA DISPLAY Display / Media		
P.SOUND P. Sound	TITLE SOUND Sound / Title		
TREB/BASS Treb/Bass	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / Program		