Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Vol-	Vol-
Main Power	Shift + Power	Repeat	Green / APP / Repeat
Main Power On	Power	Q.Replay/Retur	Back / Return
Source Power	AV / Input / RDS	Pause	Pause / Step / Freeze
Phono	4	I<<	I<< / Preset-
CD	3	Play	Play / Slow
AMP	1	>>I	>>I / Preset+
Tuner	6	Stop	Stop / Hold
AUX	7	<<	<< / Tune-
DVD	2	>>	>> / Tune+
CD-R/Recorder	8	Up	Up
Tape	5	Left	Left
MD/Recorder 2	9	Enter	OK
Input Up	CH+ / Page+	Right	Right
Vol+	Vol+	Down	Down
Input Down	CH- / Page-	Top Menu	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Mode	Smart / List

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCAN	Scan	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR/CANCEL	Cancel/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement