Original	Replacement
Power	Power
i	Info
TV/DVD	TV/R
Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Mute	Mute
Input Select	AV

Original	Replacement
TV/DVB-T	Media
Guide (EPG)	Guide
Exit/Cancel	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter/CH List	Ok
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Setup/Analog	Menu
Digital Menu	SHIFT + E-MANUAL D.MENU — Shift + D. Menu
P↔P	Pre Ch
Picture/Size	Format
[≡]	Text

Original	Replacement
TV/Radio	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Return	RETURN BACK — Back
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
[...]	AD SUBT — Subt
Audio	SOUND DUAL — Dual
Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
Jump	PROG SLEEP — Sleep
Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
<I/[≡+]	DISC NAV LIST — List
[≡o]/[≡o]/Marker	ECO 3D — 3D
[≡?]/Angle	HOME SMART — Smart
[≡♦]/I>	SETTINGS OPT — Options
<<	<< — <<
Play	PLAY MODE ▶ — Play
>>	>> — >>

Original	Replacement
I<<	I<<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue