Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
STATUS	Status	HOME SMART	Smart
PICTURE SIZE	Picture/Size	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
O/AV	0	0	0
O/AV	AV	TIMER AV	AV
P--P	P--P	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO 1/2	Audio 1/2	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
SKIP/	Skip/[≡?]	ZOOM	Eject
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Text/[≡]	REPEAT TEXT	Text
NORMAL	Normal	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡+]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P+	Up		Up
P–	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
P+	PR+	+ CH	Ch +
P–	PR-	CH –	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		