Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH − PAGE	CH- / Page-
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Replacement
PMODE P. Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
SMODE S. Mode	TITLE SOUND Sound / Title
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
REVEAL Reveal	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
SUBPAGE Subpage	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
TIMESHIFT Play	SLOW Play / Slow
TIMESHIFT Pause/Timeshift	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD Stop / Hold
INDEX Index	ANGLE INFO Info / Angle
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
I <<	PRESET- I << / Preset-
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random