Mandis shop

# Denon RC-270

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Rec | Rec |
| Prog/Direct | Sleep | >>I | >>I |
| 1 | 1 | I<< | I<< |
| 2 | 2 | >> | >> |
| 3 | 3 | << | << |
| 4 | 4 | Time | AV |
| 5 | 5 | Clear | Exit |
| 6 | 6 | Enter | Ok |
| 7 | 7 | Title | Info |
| 8 | 8 | Character | Options |
| 9 | 9 | Edit | TV/R |
| 10 | 0 | Repeat 1/ALL | Text |
| +10 | Guide | Repeat A-B | D. Menu |
| Call | Pre Ch | Random | Media |
| Play | Play | Eject | Eject |
| Pause | Pause | Memory Rec | Format |
| Stop | Stop | Synchro Rec | 3D |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Denon/1056900-86420-replacement-remote-control-for-Denon-RC-270-00D3990473003.html