Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
THEATRE SYNC	Theatre Sync	HOME SMART	Smart
TV INPUT	Tv Input	TIMER AV	AV
TV CH +	Tv CH+	+ CH	Ch +
TV CH –	Tv CH-	CH –	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
DISC SKIP	Disc Skip	APP MEDIA	Media
SOUND FIELD	Sound Field	A	Red
MOVIE/ MUSIC	Movie/Music	B	Green
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	C	Yellow
VIDEO FORMAT	Video Format	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle/D.Tuning	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
PICTURE NAVI	Picture Navi	DISC NAV LIST	List
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
DVD MENU	Menu TV	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
TV	-/-- Tv	-/-- GUIDE	Guide
10/0	10/0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
RETURN	Return Tv	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
OK	OK	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
TV VOL	Tv Vol+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Tv Vol-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Up Tv	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tv	SHIFT +	Shift + Down
	Right Tv	SHIFT +	Shift + Right
	Left Tv	SHIFT +	Shift + Left
DISPLAY	[ ]/Display	ECO 3D	3D
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
SLOW	>>/I>/Tuning +		>>
SLOW	<<</<I/Tuning -		<<
PRESET + TUNING +	>>I/Preset+		>>I
PRESET − TUNING −	I<</Preset-		I<<
	OK Tv	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
·→/Advance/Step I>	PICTURE FORMAT Format		
←·/Replay/<I Step	SEARCH TV/R TV/R		
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
Enter Tv	FAV PRE-CH Pre Ch		