Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Energy Saving	3D	Vol -	Vol -
AV Mode	Shift + AV	Fav Mark	Shift + Pre Ch
Input	AV	Ratio	Format
TV / Rad	TV/R	Mute	Mute
1	1	P + / Page +	Ch +
2	2	P - / Page -	Ch -
3	3	Menu	Menu
4	4	Guide	Guide
5	5	Q.Menu	D. Menu
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
List	List	Back	Back
Q.View	Pre Ch	Info	Info

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
■	Stop	■	Stop				
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play				
❚❚	Pause	❚❚	Pause				
⏪	<<	⏪	<<				
⏪	<<	⏮	I<<				
⏩	>>	⏩	>>				
⏩	>>	⏭	>>I				
Simplink	Simplink	HOME SMART	Smart				