| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Down | Down |
| M Menu | Menu / Home |
| [ i ] Info | Info / Angle |
| OK | OK |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| P < P | Display / Media |
| 0 | 0 |
| Aspect | Picture / Format |
| Swap | Back / Return |
| P - / CH - | CH- / Page- |
| P + / CH + | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| I - II | Audio / Lang I/II |
| [ TV ] | Smart / List |
| Source | AV / Input / RDS |
| Red / PIP | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Text | Text / Goto |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Timer | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| Hold | HOLD — Stop / Hold | | |
| Cancel | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| Mix | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / | | |
| Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| Help | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| Index | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |