Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	8	8
Power AV	SHIFT + Shift + Power	9	9
Auto Cal	Smart	0/10	0
Sleep	Sleep	-/--/>10	Guide
MD-TAPE	Media	Dual Mono	Dual
AMP MENU	Menu	FM Mode	TV/R
2CH	Red	Display	Info
A.F.D.	Green	Up AMP Menu	Up
Movie	Yellow	Down AMP	Down
Music	Blue	Right AMP Menu	Right
1	1	Left AMP Menu	Left
2	2	OK MD/Tape	SHIFT + OK Shift + Ok
3	3	OK AMP Menu	Ok
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Muting	Mute
7	7	I<</Preset-	I<<

Original		Replacement	
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TUNING −	<</ Tuning-	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0/10	0
Power AV	SHIFT + Shift + Power	-/--/>10	Guide
Auto Cal	Smart	Enter/Memory	Pre Ch
Sleep	Sleep	Menu	Menu
2CH	Red	DVD Menu	D. Menu
A. F. D.	Green	Return/Exit	Exit
Movie	Yellow	Tools	Options
Music	Blue	Display	Info
1	1	D. Tuning/D. Skip	Format
2	2	FM Mode	TV/R
3	3	Dual Mono	Dual
4	4	Muting	Mute
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	OK	Ok
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down

Original	Replacement
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
>>I / Preset +	>>I
I <</ Preset -	I <<
← / Replay	Ch -
· →/ Advance	Ch +
DVD	Media
D. Tuning/ D. Skip Tuner	3D
Tuner	Shift + Media
Enter / Memory	Shift + Pre Ch
1 Tuner	Shift + 1
2 Tuner	Shift + 2

Original	Replacement
3 Tuner	Shift + 3
4 Tuner	Shift + 4
5 Tuner	Shift + 5
6 Tuner	Shift + 6
7 Tuner	Shift + 7
8 Tuner	Shift + 8
9 Tuner	Shift + 9
0/ 10 Tuner	Shift + 0
Display Tuner	Shift + Info
OK Tuner	Shift + Ok
Up Tuner	Shift + Up
Down Tuner	Shift + Down
Right Tuner	Shift + Right
Left Tuner	Shift + Left
<</ Tuning- Tuner	Shift + <<
>>/ Tuning+	Shift + >>
I <</ Preset - / Tv CH- Tuner	Shift + I <<

Original	Replacement	Original	Replacement
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Enter / Memory	Pre Ch
Play	Play	Menu	Menu
Stop	Stop	Display	Info
Auto Cal	Smart	Muting	Mute
Sleep	Sleep	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	Dual Mono	Dual
7	7	FM Mode	Format
8	8	2CH	Red
9	9	A. F. D.	Green
0/10	0	Movie	Yellow
-/--/>10	Guide	Music	Blue
OK	Ok	Pause	Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
>>/ Tuning+	>>		
<</ Tuning-	<<		
>>I / Preset +	>>I		
I <</ Preset -	I <<		
← / Replay	Ch -		
· →/ Advance	Ch +		
Video 3	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
Video 1	APP MEDIA Media		
Power AV	TIMER AV AV		
Tv Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
Tv/ Video	SEARCH TV/R TV/ R		
Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Tv Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
Tv CH-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Tv CH+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	-/--/>10	Guide
Power AV	SHIFT + Shift + Power	Enter/Memory	Pre Ch
Auto Cal	Smart	FM Mode	TV/R
Sleep	Sleep	Dual Mono	Dual
A.F.D.	Green	Display	Info
Movie	Yellow	Muting	Mute
Music	Blue	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Menu	Menu
3	3	OK	Ok
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	Play	Play
9	9	Pause	Pause
0/10	0	Stop	Stop

Original	Replacement
TUNING − <</ Tuning-	<<
TUNING + >>/ Tuning+	>>
TV CH + PRESET + >>I / Preset +	>>I
TV CH − PRESET − I <</ Preset -	I <<
REPLAY ← / Replay	CH − Ch -
ADVANCE · →/ Advance	+ CH Ch +
VIDEO 2 Video 2	APP MEDIA Media
SA-CD/CD SA- CD/ CD	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
AV I/⏻ SYSTEM Power AV	TIMER AV AV
2CH 2CH	A Red
D.TUNING D.SKIP D. Tuning/ D. Skip SA- CD/ CD	PICTURE FORMAT Format
MEMORY ENTER Enter/ Memory SA- CD/ CD	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
1 1 SA- CD/ CD	SHIFT + 1 Shift + 1
2 2 SA- CD/ CD	SHIFT + 2 Shift + 2
3 3 SA- CD/ CD	SHIFT + 3 Shift + 3
4 4 SA- CD/ CD	SHIFT + 4 Shift + 4
5 5 SA- CD/ CD	SHIFT + 5 Shift + 5

Original	Replacement
6 6 SA- CD/ CD	SHIFT + 6 Shift + 6
7 7 SA- CD/ CD	SHIFT + 7 Shift + 7
8 8 SA- CD/ CD	SHIFT + 8 Shift + 8
9 9 SA- CD/ CD	SHIFT + 9 Shift + 9
0/10 0/ 10 SA- CD/ CD	SHIFT + 0 Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR - / - - / >10 SA- CD/ C	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
DISPLAY Display SA- CD/ CD	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Stop SA- CD/ CD	SHIFT + ■ Shift + Stop
Pause	SHIFT + II Shift + Pause
Play SA- CD/ CD	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
TUNING − <</ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
TUNING + >>/ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
TV CH − PRESET − I <</ Preset - SA- CD/ CD	SHIFT + I<< Shift + I <<
TV CH + PRESET + >>I / Preset + SA- CD/ CD	SHIFT + >>I Shift + >>I