Original		Replacement	
	Power		Power
IMAGEN	Imagen	PICTURE FORMAT	Format
SONIDO	Sonido	SOUND DUAL	Dual
TAMAÑO	Tamaño	ECO 3D	3D
GUÍA	Guía	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FUENTE	Fuente	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
SALIR	Salir	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause/TS		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
SUB.	Sub.	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List
FAV.	FAV.	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement		Original		Replacement	
+ P	P+	+ CH	Ch +				
P –	P-	CH –	Ch -				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep				
	Recall	RETURN BACK	Back				