Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH+	Ch +
1	1	CH-	Ch -
2	2	Red	Red
3	3	Green	Green
4	4	Yellow	Yellow
5	5	Blue	Blue
6	6	<<	<<
7	7	TV	TV/R
8	8	Play	Play
9	9	Text	Text
0	0	Pause	Pause
Last CH/Delete	Pre Ch	Hold	Options
-/--	Guide	>>	>>
AV	AV	Mix	Sleep
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Last CH/Delect		Pre Ch
	-/--		Guide
	AV		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Original		Replacement	
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	<<		<<
	>>		>>
	Play		Play
	Stop		Stop
	TV		TV/R

Original		Replacement		Original	Replacement
Text	Text	REPEAT TEXT	Text		
Pause	Pause	II	Pause		
Hold	Hold	SETTINGS OPT	Options		
Mix	Mix	PROG SLEEP	Sleep		
Record	Record	REC MODE	Rec		
Pg Up	Pg Up	SHIFT + ▲	Shift + Up		
Pg Down	Pg Down	SHIFT + ▼	Shift + Down		
Refresh	Refresh	RETURN BACK	Back		
Pg Back	Pg Back	SHIFT + ◀	Shift + Left		
Pg Fwd	Pg Fwd	SHIFT + ▶	Shift + Right		
Home	Home	HOME SMART	Smart		