Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
⏏	Eject	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3/TA	CD-STB 3	3
PTY- 4	4/PTY-	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY Search	TAPE 5	5
PTY+ 6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FULL SCREEN	Full Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Replacement	
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING / CH	Tuning/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TUNING / CH	Tuning/CH+	SHIFT + TUNE+ ⏩	Shift + >> /
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
SFE MODE	SFE Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNING / CH	Tuning/CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
TUNING / CH	Tuning/CH-	SHIFT + TUNE- ⏪	Shift + << /
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU POPUP	Title Menu/PopUp	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
⏎	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER MEMORY C	Yellow/Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MO/ST D	Blue/Mo/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PL II	PL II	TITLE SOUND	Sound / Title
DSP	DSP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement