Original		Replacement	
	Power		Power
HDD LIST	HDD List	DISC NAV LIST	List
LIVE TV	Live Tv	SEARCH TV/R	TV/R
CAM	CAM	ECO 3D	3D
USB	USB	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
DISC	Disc	TOP MENU MENU	Menu
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right/Skip		Right
	Left/Replay		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
REW	<<		<<
FFW	>>		>>
PREV	I<		I<<
PAUSE LIVE TV	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE LIVE TV	Pause		Pause
NEXT	>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
VIDEO Plus+ TIMER	Timer/Video	APP MEDIA	Media
P +	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3

Original		Replacement	
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SELECT	Select	PICTURE FORMAT	Format
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit
SCART	Scart	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Replacement