Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
HDD	HDD	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
–	Prog-	CH –	Ch -
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
≡	[≡]	REPEAT TEXT	Text
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME/TEXT	Time/Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
●	Red	A	Red
●	Green	B	Green
CHAPTER MARK	Yellow/Chapter	C	Yellow
R MARK ERASE	Blue/Erase Mark	D	Blue
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
[++]	[++]	ECO 3D	3D
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DAY–	<</ Day-		<<
PAGE/A	← Page/ Album	SHIFT +	Shift + Left
/ALBUM	Page/ Album →	SHIFT +	Shift + Right
DAY+	>>/ Day+		>>
	<</ ◁ I / ◁		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	I >/ I I >/ >>		>>I
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Replacement	
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
SYNCHRO REC	→/ Synchro Rec	PICTURE FORMAT	Format
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TV/RADIO	Tv/ Radio Tv	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/DVD	Tv/ DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL –	Vol -
PROG	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Prog- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV