Original		Replacement	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOLD	Hold	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	ECO 3D	3D
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
DVB	DVB	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
FAV−	FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PIC FORMAT	Pic Format	PICTURE FORMAT	Format
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide