Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PIP	PI P	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
TV-G	TV- G	-/-- GUIDE	Gui de
	Mut e	MUTE	Mut e
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
Z	Z	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SCAN	Scan	SETTINGS OPT	Opt i ons
PAT	PAT	AD SUBT	Subt
S	S	SOUND DUAL	Dual
P	P	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original	Replacement	Original	Replacement
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PI P	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
	TV- G	-/-- GUIDE	Gui de
	i	DISPLAY INFO	I nf o
	Z	TOP MENU MENU	Menu
	TXT	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
	AV	TIMER AV	AV
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK	OK	Ok
	[']	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Pause		Pause
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
PIP	PI P	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
TV-G	TV- G	-/-- GUIDE	Gui de
	Mut e	MUTE	Mut e
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
Z	Z	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
SCAN	Scan	SETTINGS OPT	Opt i ons
PAT	PAT	AD SUBT	Subt
S	S	SOUND DUAL	Dual
P	P	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original	Replacement	Original	Replacement
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PIP		3D
	[<>]		Format
	TV- G		Guide
	Z		Menu
	i		Info
	P+		Ch +

Original		Replacement	
	P-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	TXT		Text
	AV		AV
	[']		Options
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Play		Play
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Red		Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		