Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC MODE	Pic. Mode	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
Up	Up	Up	Up
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
CH.EDIT	CH. Edit	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MENU	Rec Menu	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
CH. GROUP	CH. Group	ECO 3D	3D		
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
I/II AUDIO	I/II Audio	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
SIZE	Play/Pause / Siz	PLAY MODE ▶	Play		
SIZE	Play/Pause / Siz	II	Pause		
REVEAL	Stop / Reveal	■	Stop		
TEXT (PAGE-)	I<< / Text (Page	K<	I<<		
INDEX (PAGE+)	>>I / Index (Pag +)	>>I	>>I		
SUBPAGE (FAV-)	<< / Subpage (FAV -)	<<	<<		
HOLD (FAV+)	>> / Hold(Fav +)	>>	>>		