Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PVR List	Smart / List
Blue / Timer	Sleep / Timer	Up	Up
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	Right	Right
Format	Picture / Format	Down	Down
RES.	Display / Media	Left	Left
TTX	Text / Goto	OK	OK
I <<	I << / Preset-	EPG	Guide / EPG / -/--
S - T	Sound / Title	Info	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	CH +	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	CH -	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	TV / RAD	TV/ Radio /
Play / Pause	Play / Slow	Audio	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold	Vol +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
⇄	Recall	RETURN BACK	Back / Return		