Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
CHN LIST	CHN List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK RETURN	Return / Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol-
PR −	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INDEX ▶/II	Play/Pause / Index	SLOW ▶	Play / Slow
INDEX ▶/II	Play/Pause / Index	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REVEAL ◀◀	<< / Reveal	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
MIX ▶▶	>> / Mix	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
CANCEL ■	Stop / Cancel	HOLD ■	Stop / Hold
SIZE I◀◀	I<< / Size	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
SUB-PAGE ▶▶I	>>I / Sub-Page	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NICAM I/II	I/II / Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD FREEZE	Freeze / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop / Hold

Original		Replacement	
PVR LIST	PVR List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
QUICK	Quick	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AD	AD	SURROUND ⏏	Eject / Surround
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3