Original	Replacement	Original	Replacement
Rádio	TV/Radio /	Folder	Display / Media
STB Standby / On	Power	>>I	>>I / Preset+
TXT	Text / Goto	<<	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Play / Pause	Play / Slow
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	V +	Vol +
6	6	P +	CH+ / Page+
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	V -	Vol -
9	9	P -	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Guia TV	Guide / EPG / -/--
0	0	Gravar	Rec / Rec Mode
Opçoes	Setup / OPT /	Up	Up
Fav	Fav / Marker / PC	Left	Left
I <<	I << / Preset-	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
VOD	Smart / List		
Voltar	Back / Return		
Sair	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		