| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DMP | DMP | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol+ |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol- |
| CH | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red / << | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / << | TUNE- | << / Tune- |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green / >> | >> / Tune+ | | |
| Green / >> | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow / I<< | I<< / Preset- | | |
| Yellow / I<< | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / >>I | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / >>I | >>I / Preset+ | | |
| Text / Play/Pause | Text / Goto | | |
| Text / Play/Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Text / Play/Pause | Play / Slow | | |
| Stop / Still | Stop / Hold | | |
| Timer / Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Size / Aspect | Zoom / Size | | |
| Cancel [≡X] | SHIFT + EXIT: Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| Radio | TV/Radio / | | |
| Audio / I/II | Audio / Lang I/II | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | [≡?]/Source | | AV / Input / RDS |
| | 0 | | 0 |
| | [≡i]/Info | | Info / Angle |
| | DMP | | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | List | | Smart / List |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol- | | Vol- |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | ♥ | | Fav / Marker / PC |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Index | | Display / Media |
| | Back | | Back / Return |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | << | | << / Tune- |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Stop/Still | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | [≡+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | [≡o]/Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | [≡♦]/[+] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | [≡x] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| | Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | | | | |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |