Mandis shop

AA- 5900486A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	- -	HOME SMART	Smart
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -
CONTENT	Content	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Replacement	
C	Yel l ow	C	Yel l ow
D	Bl ue	D	Bl ue
E-MANUAL	E- Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SRS	SRS	SOUND DUAL	Dual
P.MODE	P. Mode	ECO 3D	3D
P.SIZE	P. Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
CC	CC	AD SUBT	Subt
MTS	MTS	REPEAT TEXT	Text
	<<		<<
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	>>		>>
	>>I		>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op

Original	Replacement