Mandis shop

LG AKB35914502

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Scan >>	>>
DVD	Blue	I << Skip	I <<
HDD	Yellow	Skip >>I	>>I
Open/Close	Eject	Pause/Step	Pause
1	1	Play	Play
2	2	Stop	Stop
3	3	Home	Smart
4	4	Menu/List	Menu
5	5	Return	Back
6	6	Display	Info
7	7	PR/CH+	Ch +
8	8	PR/CH-	Ch -
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
Tv/DVD	TV/R	Right	Right
AV input	AV	Left	Left
<< Scan	<<	Enter	Ok

Original		Replacement	
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
AUDIO	O))) / Audio	SOUND DUAL	Dual
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REC	Rec	REC MODE	Rec
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
*	☼	APP MEDIA	Media
TIMESHIFT	Timeshift	AD SUBT	Subt
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Vol - Tv	VOL -	Vol -

Original	Replacement