Mandis shop

Npg REMCON1435

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DIGEST	Digest	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PHOTO	Red/Photo	A	Red
MUSIC	Green/Music	B	Green
MOVIE	Yellow/Movie	C	Yellow
CALENDAR	Blue/Calendar	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play/Pause	OK	Ok

Original		Replacement		Original	Replacement
	Play		Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	>>I		>>I		
	I<<		I<<		
	Vol+		Vol +		
	Vol-		Vol -		