| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| VIDEO | Video | HOME SMART | Smart |
| PC | PC | APP MEDIA | Media |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| Up | Up | | Up |
| P- | P- | CH – | Ch - |
| Down | Down | | Down |
| Right | Right | | Right |
| Vol + | Vol + | + VOL | Vol + |
| Left | Left | | Left |
| Vol - | Vol - | VOL – | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| | Mute | MUTE | Mute |
| M | Red / M | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| L/? | L / ? | DISC NAV LIST | List |
| FREEZE | Freeze | II | Pause |
| M/S | M/S | SETTINGS OPT | Options |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO | Auto | RETURN BACK | Back | | |
| FEE | F[ +] | PICTURE FORMAT | Format | | |
| i | i | DISPLAY INFO | Info | | |
| F1 | F1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| | Clock | TIMER AV | AV | | |
| F2 | F2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| F3 | F3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| F4 | F4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| POWER | Power | | Power | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |