Mandis shop

EUR646550

Original		Replacement	
	A1	1	1
	A2	2	2
OFF	Off		Power
I<< CD	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
>>I CD	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
Play CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
Pause CD	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
/CLEAR	Stop/Clear CD	HOLD	Stop / Hold
CD PLAY MODE	CD Play Mode	CD - STB 3	3
BAND	Band	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET	Preset Tune Down		Down
ET TUNE	Preset Tune Up		Up
TUN	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
UNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
XBS	XBS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.VIRTUALIZER	S.Virtualizer	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
VOLU	Volume-	VOL	Vol-
LUME +	Volume+	VOL	Vol+

https://alle-fernbedienungen.de/en/Panasonic/1059590-81609-replacement-remote-control-for-Panasonic-RX-DS18-EUR646550.html