Original	Replacement	Original	Replacement
Power MD	Power	Left	Left
Power TV	Shift + Power	Enter	OK
TV	Red / Netflix / Search	Right	Right
VCR	Shift + Green / APP /	Display	Display / Media
Tuner/Band	Green / APP / Repeat	Down	Down
Play MD	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Tape	Shift + Red / Netflix /	Stereo	Audio / Lang I/II
MD	Shift + Yellow / YouTube /	Surround	Eject / Surround
CD	Yellow / YouTube / Repeat	SFC	Subtitle / EQ
<</I << MD	<< / Tune-	Test	Text / Goto
<</I << MD	I << / Preset-	Delay	Back / Return
Stop MD	Stop / Hold	Level	Smart / List
>>/ >>I MD	>>I / Preset+	-	CH- / Page-
>>/ >>I MD	>> / Tune+	+	CH+ / Page+
Top Menu/Disc/Deck	D. Menu / Top	1 MD	1
Up	Up	1 Tv	Shift + 1
DVD	Blue / Prime Video / Random	2 MD	2

Original	Replacement	Original	Replacement
2 Tv	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	0 MD	HDMI - SAT 0 0
3 MD	CD - STB 3 3	0 Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
3 Tv	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3	Tv Vol Down	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
4 MD	VIDEO 4 4	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
4 Tv	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Tv/ AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
5 MD	TAPE 5 5	Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
5 Tv	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Vol -	VOL − Vol -
6 MD	TUNER 6 6	Vol +	+ VOL Vol +
6 Tv	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
>10/ - / - - MD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / - / - -		
>10/ - / - - Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / - / - -		
7 MD	AUX - HDD 7 7		
7 Tv	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
8 MD	USB 8 8		
8 Tv	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 MD	BLUETOOTH 9 9		
9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		

Original		Replacement	
	Power DVD		Power
TV	TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR	VCR	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNER/ BAND	Tuner/Band	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Play DVD	SLOW	Play / Slow
TAPE	Tape	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MD	MD	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	I<</<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
	I<</<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	>>/>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
	>>/>>I DVD	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
DVD	DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement		Original	Replacement
−	-	CH −	CH- / Page-		
+	+	CH +	CH+ / Page+		
1	1 DVD	TV 1	1		
2	2 DVD	DVD 2	2		
3	3 DVD	CD - STB 3	3		
4	4 DVD	VIDEO 4	4		
5	5 DVD	TAPE 5	5		
6	6 DVD	TUNER 6	6		
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7		
8	8 DVD	USB 8	8		
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9		
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power CD	Power	I <</ << CD	I << / Preset-
Power Tape	Shift + Power	I <</ << Tape	Shift + I << / Preset-
TV	Red / Netflix / Search	Stop CD	Stop / Hold
TV	Shift + 1	Stop Tape	Shift + Stop /
VCR	Shift + Green / APP /	>>/ >>I CD	>>I / Preset+
VCR	Shift + 4	>>/ >>I Tape	Shift + >> /
Tuner/Band	Green / APP / Repeat	>>/ >>I CD	>> / Tune+
Tuner/Band	Shift + 6	>>/ >>I Tape	Shift + >>I / Preset+
Play CD	Play / Slow	Top Menu/Disc/Deck	D. Menu / Top
Play Tape	Shift + Play /	Top Menu/Disc/Deck	Shift + D. Menu / Top Menu
Tape	Shift + Red / Netflix /	Up	Up
Tape	Shift + 5	DVD	Blue / Prime Video / Random
MD	Shift + Yellow / YouTube /	DVD	Shift + 2
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
CD	Shift + 3	Enter	OK
I <</ << CD	<< / Tune-	Right	Right
I <</ << Tape	Shift + << / Tune-	Display	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down	>10/-/-- CD-Tape	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	7 CD-Tape	7
Stereo	Audio / Lang I/II	8 CD-Tape	8
Surround	Eject / Surround	9 CD-Tape	9
SFC	Subtitle / EQ	0 CD-Tape	0
Test	Text / Goto	Muting	Mute / Dimmer
Delay	Back / Return	Vol -	Vol -
Level	Smart / List	Vol +	Vol +
-	CH- / Page-		
+	CH+ / Page+		
1 CD-Tape	1		
2 CD-Tape	2		
3 CD-Tape	3		
Direct Tuning/Disc Ente	Setup / OPT /		
4 CD-Tape	4		
5 CD-Tape	5		
6 CD-Tape	6		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power VCR	SHIFT + Shift + Power	Right	Right
Power Tuner/Band	Power	Display	Display / Media
TV	Red / Netflix / Search	Down	Down
VCR	SHIFT + Shift + Green / APP /	Menu	Menu / Home
Tuner/Band	Green / APP / Repeat	Stereo	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow	Surround	Eject / Surround
Tape	SHIFT + Shift + Red / Netflix /	SFC	Subtitle / EQ
MD	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /	Test	Text / Goto
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Delay	Back / Return
I <</ <<	<< / Tune-	Level	Smart / List
Stop	Stop / Hold	-	CH- / Page-
>>/ >>I	>> / Tune+	+	CH+ / Page+
Top Menu/Disc/Deck	D. Menu / Top	1 VCR	SHIFT + Shift + 1
Up	Up	1 Tuner/Band	1
DVD	Blue / Prime Video / Random	2 VCR	SHIFT + Shift + 2
Left	Left	2 Tuner/Band	2
Enter	OK	3 VCR	SHIFT + Shift + 3

Original	Replacement	Original	Replacement
3 Tuner / Band	3	0 Tuner / Band	0
Direct Tuning/ Disc Ente	Setup / OPT /	Muting	Mute / Dimmer
4 VCR	Shift + 4	Vol -	Vol -
4 Tuner / Band	4	Vol +	Vol +
5 VCR	Shift + 5		
5 Tuner / Band	5		
6 VCR	Shift + 6		
6 Tuner / Band	6		
>10/ - / - - VCR	Shift + Guide / EPG / - / - -		
>10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
7 VCR	Shift + 7		
7 Tuner / Band	7		
8 VCR	Shift + 8		
8 Tuner / Band	8		
9 VCR	Shift + 9		
9 Tuner / Band	9		
0 VCR	Shift + 0		