Mandis shop

EUR646552

Original		Replacement	
OFF	Off		Power
	A1	A	Red
I<< CD	I<< CD		I<<
>>I CD	>>I CD		>>I
►/II	Play CD	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause CD	II	Pause
■/CLEAR	Stop/Clear CD	■	Stop
CD PLAY MODE	CD Play Mode	ECO 3D	3D
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	Preset Tune Down	CH –	Ch -
ET TUNE	Preset Tune Up	+ CH	Ch +
JNE +	Tune+	►	Right
– TUN	Tune-	◄	Left
XBS	XBS	HOME SMART	Smart
S.VIRTUALIZER	S.Virtualizer	SOUND DUAL	Dual
POWER BLASTER	Power Blaster	APP MEDIA	Media
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
– VOLU	Volume-	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://alle-fernbedienungen.de/en/Panasonic/1060222-92425-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR646552.html