Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Epg	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	Volume+	VOL + Vol +
App	APP MEDIA Media	CH/Page+	CH + Ch +
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Volume-	VOL − Vol -
Subt. List	AD SUBT Subt	Audio	SOUND DUAL Dual
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	CH/Page-	CH − Ch -
TV	SEARCH TV/R TV/R	1. ?	1 1
Text	REPEAT TEXT Text	2abc	2 2
TV/SAT	TIMER AV AV	3def	3 3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4ghi	4 4
Menu Up	Up	5jkl	5 5
Display	DISPLAY INFO Info	6mno	6 6
Menu Left	Left	7pqrm	7 7
OK Enter	OK Ok	8tuv	8 8
Menu Right	Right	9wxyz	9 9
Exit	CLEAR EXIT Exit	Guide Pilote	GUIDE Guide

Original	Replacement		Original	Replacement
0/10	0	0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Alt/16:9	PICTURE FORMAT	Format		