Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Audio	Audio / Lang I/II
List	Smart / List	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	P +	Shift + CH+ /
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	P -	Shift + CH- /
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
TV/R	TV/Radio /	Menu	Menu / Home
0	0	Info	Info / Angle
Home	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC	Exit	Exit / Cancel / Clear
Recall	Back / Return	OPT	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Message	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		