Mandis shop

Casio 200142

Original		Replacement	
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	POWER		Power
ZOOM+	ZOOM+	TUNE+	>> / Tune+
FOCUS UP	FOCUS UP	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM-	ZOOM-	TUNE-	<< / Tune-
FOCUS DOWN	FOCUS DOWN	PRESET-	I<< / Preset-
ESC	ESC	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER / STYLE	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
FUNC	FUNC.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
D-ZOOM	D-ZOOM +	VOL	Vol+
AUTO	AUTO	LIST SMART	Smart / List
BLANK	BLANK	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
FREEZE	FREEZE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
D-ZOOM	D-ZOOM -	VOL	Vol-
COLOR MODE	COLOR MODE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOLUME	VOLUME	MEDIA DISPLAY	Display / Media
KEYSTONE	KEYSTONE+	CH PAGE	CH+ / Page+
BRIGHT	BRIGHT	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ECO	ECO	GOTO TEXT	Text / Goto
ASPECT	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
KEYSTONE	KEYSTONE-	CH PAGE	CH- / Page-
POINTER	POINTER	ANGLE INFO	Info / Angle

https://alle-fernbedienungen.de/en/Casio/1060697-92957-replacement-remote-control-for-Casio-YT-110.html