Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	≡	HOME SMART	Smart
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	Recall / - / - -	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog-	CH – Ch -		

Original	Replacement
Power	Power
Mute	MUTE
[>I <]	AD SUBT
Timer	SHIFT + TIMER AV
Input	TIMER AV
[i +] / [?]	DISPLAY INFO
♪	SOUND DUAL
☼	PICTURE FORMAT
[+]	ECO 3D
[ ]	SEARCH TV/R
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Pause	Pause
Stop	Stop

Original	Replacement
>>	>>
<<	<<
Play	PLAY MODE
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -

Original		Replacement	
VIDEO	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	-/--/Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
PROG Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		