Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
⇥	Input	TIMER AV	AV
▢	[ ]	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≡	[≡]	REPEAT TEXT	Text
⊞	[+]	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
i+ ?	[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
✥	OK	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
⟲	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I

Original	Replacement