Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	TV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
H/V Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
East	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Lang./Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
West	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Dev	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Lang./Rewind	Sound / Title	Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol +
Subt.List	Subtitle / EQ	TV/SAT	Smart / List
Alt/16:9	Picture / Format	CH/Page+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1

Original	Replacement	Original	Replacement
2abc	2	Guide Pilote	Shift + Guide / EPG / -/--
3def	3	App	Shift + Green / APP /
4ghi	4		
5jkl	5		
6mno	6		
7pqrm	7		
8tuv	8		
9wxyz	9		
Epg	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Freeze	Shift + Pause / Step /		
Video	Shift + 4		

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Scan/Setup	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Yellow	Play / Slow	TV	AV / Input / RDS
Freeze	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
East	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Lang./Rewind	<< / Tune-	Info	Info / Angle
West	I << / Preset-	Menu Left	Left
Dev	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Lang./Rewind	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Store	Eject / Surround	Back	Back / Return
Alt/16:9	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	TV/SAT	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page+	CH+ / Page+
Navi Mode	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Opt?	D.Menu / Top Menu	Display	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
CH/Page-	CH- / Page-	+	Shift + OK
1. ?	1	Video	Shift + 4
2abc	2	Guide Pilote	Shift + Guide / EPG / -/--
3def	3	App	Shift + Green / APP /
4ghi	4		
5jkl	5		
6mno	6		
7pqrm	7		
8tuv	8		
9wxyz	9		
Epg	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
H/V Play	Play / Slow	Menu Down	Down
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Volume+	Vol +
East	Rec / Rec Mode	TV/SAT	Smart / List
Lang./Rewind	<< / Tune-	CH/Page+	CH+ / Page+
LNB F.Forward	>> / Tune+	Volume-	Vol -
West	I << / Preset-	Display	Display / Media
Dev	>>I / Preset+	CH/Page-	CH- / Page-
Lang./Rewind	Sound / Title	1. ?	1
Audio	Audio / Lang I/II	2abc	2
Subt.List	Subtitle / EQ	3def	3
Sleep Timer	Sleep / Timer	4ghi	4
TV	AV / Input / RDS	5jkl	5
Menu	Menu / Home	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8

Original	Replacement	Original	Replacement
9wxyz	9		
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
On/Off	Shift + Power		
Freeze	Shift + Pause / Step /		
Video	Shift + 4		
	Shift + Guide / EPG / -/--		
	Shift + Fav / Marker / PC		