Original		Replacement	
	Power MD		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner/Band	B	Green
	Tape	A	Red
	VCR	HOME SMART	Smart
	MD	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Stop MD		Stop
	Play MD	PLAY MODE	Play
	<</I<< MD		<<
	>>/>>I MD		>>
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
1	1 MD	1	1
2	2 MD	2	2
3	3 MD	3	3
4	4 MD	4	4
5	5 MD	5	5
6	6 MD	6	6
7	7 MD	7	7
8	8 MD	8	8
9	9 MD	9	9
0	0 MD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- MD	-/-- GUIDE	Guide

Original	Replacement	Original	Replacement
Tv/AV	AV	6 Tv	Shift + 6
Stereo	Dual	7 Tv	Shift + 7
Surround	Options	8 Tv	Shift + 8
SFC	Subt	9 Tv	Shift + 9
Test	Back	0 Tv	Shift + 0
Delay	Format	>10/-/-- Tv	Shift + Guide
Level	3D		
+	Ch +		
-	Ch -		
Power TV	Shift + Power		
Tv Vol Up	Shift + Vol +		
Tv Vol Down	Shift + Vol -		
1 Tv	Shift + 1		
2 Tv	Shift + 2		
3 Tv	Shift + 3		
4 Tv	Shift + 4		
5 Tv	Shift + 5		

Original		Replacement	
	Power DVD		Power
	TV		TV/R
	VCR		Smart
	Tuner/Band	B	Green
	Tape	A	Red
	MD		Media
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Play DVD		Play
	I<</<< DVD		<<
	Stop DVD		Stop
	>>/>>I DVD		>>
	Top Menu/Disc/Deck		Menu
	Display		Info
	Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Stereo		Dual
	Surround		Options
	SFC		Subt
	Test		Back
	Delay		Format
	Level		3D
	+	+ CH	Ch +
	-	CH −	Ch -
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7 DVD	7	7		
8	8 DVD	8	8		
9	9 DVD	9	9		
0	0 DVD	0	0		
≥10/-/--	>10/ - / - - DVD	-/-- GUIDE	Gui de		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -		
MUTING	Mut i ng	MUTE	Mut e		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power CD	Power	Right	Right
TV	TV/ R	Left	Left
VCR	Smart	Enter	Ok
CD	Yellow	Stereo	Dual
DVD	Blue	Surround	Options
Tape	Red	SFC	Subt
MD	Media	Test	Back
Tuner / Band	Green	Delay	Format
Stop CD	Stop	Level	3D
I <</ << CD	<<	+	Ch +
>>/ >>I CD	>>	-	Ch -
Play CD	Play	Vol +	Vol +
Menu	D. Menu	Vol -	Vol -
Display	Info	Muting	Mute
Top Menu/ Disc/ Deck	Menu	Power Tape	Shift + Power
Up	Up	Stop Tape	Shift + Stop
Down	Down	Play Tape	Shift + Play

Original		Replacement		Original	Replacement
I <</ << Tape		SHIFT + <<	Shift + <<		
>>/ >>I Tape		SHIFT + >>	Shift + >>		
Top Menu/ Disc/ Deck		SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu		
1 CD- Tape		1	1		
2 CD- Tape		2	2		
3 CD- Tape		3	3		
4 CD- Tape		4	4		
5 CD- Tape		5	5		
6 CD- Tape		6	6		
7 CD- Tape		7	7		
8 CD- Tape		8	8		
9 CD- Tape		9	9		
0 CD- Tape		0	0		
>10/ - / - - CD- Tape		-/-- GUIDE	Guide		
Direct Tuning/ Disc Ente		REPEAT TEXT	Text		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power VCR	Power	6 VCR	6
VCR	Smart	7 VCR	7
Tape	Red	8 VCR	8
TV	TV/ R	9 VCR	9
CD	Yellow	0 VCR	0
DVD	Blue	>10/ - / - - VCR	Guide
Tuner / Band	Green	Direct Tuning/ Disc Ente	Text
MD	Media	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
I <</ <<	<<	Muting	Mute
>>/ >>I	>>	Up	Up
Play	Play	Down	Down
1 VCR	1	Right	Right
2 VCR	2	Left	Left
3 VCR	3	Enter	Ok
4 VCR	4	Top Menu/ Disc/ Deck	Menu
5 VCR	5	Display	Info

Original		Replacement	
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH -	Ch -
Power	Power Tuner / Band	SHIFT + Power	Shift + Power
1	1 Tuner / Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner / Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner / Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner / Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner / Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner / Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner / Band	SHIFT + 7	Shift + 7

Original		Replacement	
8	8 Tuner / Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner / Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner / Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide