Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
FREEZE	Freeze	II	Pause
FAV.CH	FAV. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I/II	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P. Size	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	[≡]/[/≡]	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ENT	ENT	RETURN BACK	Back
JUMP	Jump	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT	Input	TIMER AV	AV
CH.	CH+	+ CH	Ch +
CH.	CH-	CH −	Ch -
VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL.	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Red	A Red		
P. Mode	PICTURE FORMAT Format		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
[≡i]	HOME SMART Smart		
[≡?]	SEARCH TV/R TV/R		
[≡♦]	ZOOM Eject		
[≡+]	APP MEDIA Media		